

熱転写シート「フロッキー」

セット内容

転写シート(190mm×280mm)——2枚
説明書(裏面にテンプレート付)

アイロンでフロッキープリントが簡単にできる!

素材が濃色でも鮮やかに仕上がります。
ストレッチタイプの素材にも対応できます。
適応素材は綿、綿ポリエステル、ナイロン!!



■つかい方

Step1

転写シートのカット

カットしたい文字・図柄をカッターナイフでカットします。
カット方法は、台紙を残し、転写シートのみ鏡面カット(逆さ切り)します。



ポイント

文字や絵柄がぼろぼろになってよい場合は、ハサミを使って台紙ごと切り落としてもかまいません。

Step2


トリミング

必要な大きさにハサミでカットします。回りのいらぬ箇所は、端からはがし、文字だけを台紙に残します。



ポイント



いらぬところのシートを取りはずすときは、端からピンセットなどでめくると簡単です。



Step3

レイアウト

切り取った文字を台紙を上側にして布の上に並べます。台紙からは文字や絵柄が見えないのでレイアウトには注意して下さい。




テンプレートを利用するとレイアウト配置に便利です。

Step4

アイロンプレス

台紙側(文字が正しく読める向き)からアイロンでプレスします。この時、アイロンの温度は150度(中温)で1箇所20秒位体重をかけるようにしっかり上から押さえつけます。こすらないことがコツです。(テストしてから本番に臨んで下さい。)



ポイント

- アイロンの温度150度(「中温」の温度表示)
- アイロンはこすらずに文字を上からしっかり(1つの文字の上に20秒位)押さえつけるようにプレスします。

Step5

冷めたらはがす 完成!!

アイロンプレス後、冷めてから台紙をはがします。台紙がきれいにはがれないときは再度その部分をアイロンでプレスをします。フェルト生地のような仕上がりになります。



ポイント

再度アイロンプレスし、少し温かさが残っている段階で剥がします

⚠️ 安全に関するご注意



ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。アイロンを使用しますので、やけどにご注意下さい。転写シートは、高温多湿を避けて保存して下さい。保存状態が悪い(高温、多湿)と、プリントができない場合があります。転写の失敗による責任は負いかねますのでテストをしてから本番をして下さい。

使用上のご注意



綿・綿ポリエステル100%・ナイロン100%素材にプリントできますが、撥水加工生地にはプリントできません。アイロンで押さえる時、スチームは出さないで下さい。また、スチームの穴は、避けてプレスしてください。アイロンはこすらないで下さい。圧力と熱を加えて転写しますので、圧力と熱が弱すぎるときれいに転写されません。転写されないときは再度アイロンで強く押さえつけて下さい。普通の洗濯はOKですが熱乾燥機、ドライクリーニングはさけて下さい。転写プリント面にアイロンをかける場合は、必ずハンカチのような薄い布であて布をして下さい。布地に転写されたものは、はがすことができませんのでテストをしてから本番をして下さい。また失敗の責任は負いかねますのでご了承下さい。

製造販売元 <http://www.taiyoseiki.com>
太陽精機株式会社 ホリゾン事業部
〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-6-4 TEL.(0422)48-5119 FAX.(0422)48-5009
京都事業所
〒601-8204 京都市南区久世東土川町242 TEL.(075)921-9225 FAX.(075)921-9217

テンプレート

レタリングのレイアウトに
ご利用下さい。

